





目錄

01.重要安全指示	02
02. 配置確認	03
03. 使用前準備	04
04. 註冊 / 安裝步驟	06
05. 註冊 / 安裝異常處理	10
06. APP 操作主頁面	12
07. 個人化設定	13
08. 按鍵與燈號說明	18
09. 顯示螢幕說明	21
10. 濾網說明	23
11. 濾網安裝方式	26
12. 更換前置濾網	27
13. 更換主濾網	29
14. 產品規格	31
15. 電器清潔保養	31
16. 售後支援	32
17.保固服務	32
18. 附錄	33
19. 保固卡	34



使用電器用品應注意避免火災、電擊和傷害的危險

- 01. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童) 使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 02. 孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。
- 03. 請勿在超過海拔 2,000m 的地方使用。
- 04. 僅限屋內 (室內)使用。
- 05. 若電源線損壞時,必須由製造商、其服務處或具有相關資格人員加以更換以避免 危險。
- 06. 除非組件完備否則請勿使用。
- 07. 請勿在未裝上前置濾網的狀態下運轉,以免降低濾網的使用期限。
- 08. 請勿將電線安置在地毯或接近熱源處。
- 09. 在有易燃氣體或蒸氣處,請勿使用空氣清淨機。
- 10. 請勿將本產品靠近潮濕或容易被水潑濕的地方使用,如浴室、廚房、水槽邊及嚴 重潮濕的地下室。
- 11. 本產品必須直立使用。
- 12. 請勿將異物投入或阻斷進、出風口(機身雙側與上方),以免傷害到本產品。
- 13. 請勿坐站及放置重物在本產品上。
- 14. 未安裝 APP 及設定 WiFi , C360 仍可運轉,但 BRISE 人工智慧運轉及智慧濾網 等功能無法實現。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者 均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現 有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指 依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學 及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



※請務必將濾網外塑膠套卸除後使用





1. 打開前蓋 抓住前蓋兩側向外拉出



2. 卸除濾網包裝塑膠套





2 拆除濾網包裝塑膠套



3. 安裝濾網



務必確認濾網安裝方向正確! 主濾網:朝向設備內側 主濾網泡棉:朝向設備內側 主濾網拉帶:主濾網上方 前置濾網:朝向設備外側



使用前準備

4. 蓋回前蓋



5. 接上電源

將電源插頭插入插座內





註冊 / 安裝步驟

Step 1



掃描左方 QR code 下載 BRISE APP,或至 Google Play / App Store 搜尋「BRISE 」

若已是 BRISE 用戶,請開啟 BRISE APP 從 Step5 開始操作

Step 3



註冊新帳號,輸入 Email 後「取得驗證碼」,並至 Email 信箱確認驗證碼,輸入 驗證碼後「下一步」, 設定帳號、密碼、所在地區後「送出」 即完成註冊 或以 Facebook 帳號登入



註冊 / 安裝步驟

Step 4

Step 5





成功註冊後,系統將自動登入 「BRISE」 APP 確認手機 WiFi 連線功能,並已連線 至家中 WiFi,連線訊號正常

※ C360 只支援 2.4G WiFi 不支援 5G WiFi, 啟用時務必選 2.4G WiFi, 並請勿隱藏 WiFi SSID 避免啟用失敗 (若家中 WiFi SSID 為隱藏, 請暫時取消隱藏, 待成功啟用 C360 之後, 再重新隱藏您家中的 WiFi SSID)



進入 APP 左下「設備」 畫面,「+」 新增設備,或畫面右上角「 🗔」 新增設備



註冊 / 安裝步驟

Step 6



※請輸入家中的 WiFi 網路, APP 會將資訊寫入 BRISE 設備,設備將透過 WiFi 連 上網路,啟用雲端服務

Step 7



(若非藍燈慢閃,請先確認 WiFi 鍵開啟,再長 按 WiFi 鍵 5 秒直到 " 叮 " 一聲後放開, 以重 置 WiFi 設定為出廠狀態)





註冊 / 安裝步驟

\$ 100%

Step 8







※ 如何查看設備 MAC 號碼末四碼

依照提示進入手機 WiFi 頁面,確認連線至 BRISE C360-XXXX 後回到 BRISE APP

※ XXXX 為設備 MAC 號碼末四碼, 會隨設備自動 產生,每台設備編號皆不同





※ 設定完成後 WiFi 燈號應該為藍燈恆亮,如果有其它燈號顏色出現,請參考下頁安裝異常處理說明

貼紙上查看

可於機身背面設備資訊



註冊 / 安裝異常處理

燈號	說明	處理方式
藍燈恆亮	BRISE 已啟用成 功,但是 APP 出現失敗畫面	手機網路可能暫時不通,按下確認鍵回到 設備畫面後即可看到您剛啟用的 BRISE
黄燈慢閃	您的 BRISE 無 法與 WiFi 路由 器連接	可能失敗的原因: 1. BRISE 不支援 5G WiFi, 請選擇 2.4G 的 WiFi 2. WiFi 密碼輸入錯誤, 請確認密碼輸入無 誤 3. 您的 WiFi 是隱藏的 SSID, 請先不要隱藏 SSID 排除可能錯誤後, 長按 WiFi 鍵 5 秒以重置 WiFi 設定, 重置後請重新操作啟用程序
黄燈快閃	無法連結到 Internet	請確認其他設備 (如手機) 是否能使用 WiFi 連接到外部網路。如果不行,請先排除此 問題 排除可能錯誤後,長按 WiFi 鍵 5 秒以重置 WiFi 設定,重置後請重新操作啟用程序
紅燈恆亮	其他原因造成新 增 BRISE 失敗	排除可能錯誤後,長按 WiFi 鍵 5 秒以重置 WiFi 設定,重置後請重新操作啟用程序 如果依舊無法啟用成功,請與我們聯繫

05 言

0

註冊 / 安裝異常處理

重置 WiFi 方式

WiFi 鍵開啟,確認燈號為藍、黃、紅其一時再長按5秒,聽到 叮一聲且紅燈快閃,代表WiFi正在重置。 靜待一分鐘WiFi燈變藍色慢閃,表示已重置完成,即可重新 操作啟用程序。

※ 綠燈慢閃表示 WiFi 正在啟動中,此時請勿觸碰 WiFi 按鍵



※如果嘗試多次皆無法順利註冊 / 安裝成功,請與我們聯繫

E-mail:support@brisecare.com

聯絡電話 : (03) 666-7960





LINE 官方帳號

Facebook 粉絲專頁





APP 操作主頁面

07

個人化設定

設備首頁點擊個人化設定「《四」按鈕進入模式設定頁面,按照您 設定的環境參數,客製專屬於您的空氣清淨機

場所情境圖 uti hello 🗢 9:29 AM \$ 100% 🔳 < 個人化設定 設備放置場所 場所大小 操新统计 場所設定 設定設備放置場所或 場所大小 Θ А 切換模式 BRISE模式讓你針對不同參數做設定,讓清淨機按 🕥 點擊圖示可切換模式. 照您所設定的個人化參數自動運轉 並做相關設定 家庭中有人過敏 有 各模式設定 參考室外空氣品質 有 \sim (請看後頁詳細說明) 窟物数量 不同模式有不同設定項 貓 3-5 > 目可調整,讓 BRISE 空 氣清淨機更符合您的使 用習慣

12 APP 操作主頁面



Ø

BRISE 模式讓您針對不同參數的設定,讓清淨機按照您 所設定的個人化參數自動運轉



個人化設定 -AUTO

Auto 模式讓您選擇不同國家 / 地區的空氣品質標準, A 讓清淨機按照當地不同空氣品質標準的定義自動運轉。

模式切換 點擊圖示可切換模式, 並做相關設定 設定家中是否有人過敏 根據家庭成員過敏狀況 運轉 設定是否參考室外空氣 品質運轉 當室外空氣品質變差, 將預防性加強運轉 設定寵物數量、類型 BRISE 會根據寵物數 量、類型調整運轉方式 設定噪音上限 設定運轉時產生的聲音 上限值 AC. (9) M 7 AB 99 PA 202

	9:29 AM	\$ 100% 🔳
<	個人化設定	
	客廳	
		4
_	場所設定	÷
Provent and		
~>	A S	C
BRISE模式讓自	你針對不同參數做設定, 四144余款自動運輸	讓清淨機按 ⑦
SWEAKAPTI BOLAE, D'ST	個人10世數日勤建時	
家庭中有人過	敏	
有		\sim
· 参考室外空氣	品質	
有		\sim
第三十万世X.332		0.5.
御田		3-5 🔰
中小型犬		0 >
		1.0.
大型大		1-2 2
保音上限		

模式切換 點擊圖示可切換模式, 並做相關設定

設定空氣品質標準 可根據不同國家 / 地區 制定的不同空氣品質標 準的定義自動運轉





TURBO 模式讓清淨機維持最高速運轉,同時提供一些 彈性讓您調整 TURBO 的參數。

候式切換 點擊圖示可切換模式, 並做相關設定	
り可止付線建特以止吋 運轉	

設定轉速上限 設定運轉上限值

S



07 個人化設定-NightCare

NightCare 模式除了維持清淨機低速運轉,更提供更多 設定讓您可以睡的更舒適。 ull hello 🗢 \$ 100% 9:29 AM < 個人化設定 場所設定 模式切換 點擊圖示可切換模式,並做相關設定 設定是否參考室外空氣品質運轉 0 А S 當室外空氣品質變差,將預防性加強 NightCare模式除了維持清淨機低速運轉,更提供 ⑦ 更多設定讓您可以睡的更舒適。 運轉 有 設定按鍵與顯示螢幕亮度 NightCare 模式下設備按鍵與顯示螢 ○安律與登幕高度開設 幕的亮度開闢 亮度開關 NIGHT CARE模式下按鍵與顯示螢幕的亮度 按鍵聲 設定按鍵聲 NIGHT CARE模式下按鍵聲開開 設定 NightCare 模式下按鍵聲開關 **幻**慧光賦功能 智慧光感功能開闢 智慧光感功能 恢復出廠設定 (重設) 設定是否開啟智慧光感功能,且可做 啟用時段 PM8:00~AM7:00 > 個人化設定。 您可設定智慧光赋的有效時段。在設定的時段 如:設定光感功能啟用的時段、調整光 内,清淨機偵測到環境亮度為睡眠狀態時,才 會切換成NightCare模式。建議設定為您平常 感的敏感度,還可學習您的睡眠亮度 睡眠的時段,以達到最適合您的使用贈驗。 可針對您的環境客製化,讓使用體驗 敏感度 更臻完美 高 我們已經為您調整適當的預設敏感度,您也可 以視情況調整敏感度設定 亮度學習 前往亮度學習 > 設定噪音上限 您可使用亮度學習功能讓清淨機學習您睡眠環 境的光線亮度,讓清淨機更準確地偵測到您個 設定 NightCare 模式時產生的聲音上 人化的睡眠環境亮度,自動切換到NIGHT 限值 CARE模式 ● 計算 80 最大 設定NightCare模式下最大運轉音量:設定時

BRISE會依據您的設定值試運轉,讓您感受上限音



按鍵與燈號說明





按鍵與燈號說明

按鍵圖示	燈號		說明
	滅	•	面板燈光關閉
(1)	藍燈恆亮	•	正常運轉中
Ŭ	黃燈恆亮	•	Air Meter ON, 空氣品質偵測模式啟動中
電源鍵	紅燈恆亮	•	設備關機
	滅		短按關閉 WiFi
	綠燈慢閃		開啟雲端服務,WiFi 啟動中
	藍燈慢閃	- X -	WiFi 開啟 OK,準備 APP 啟用
	藍燈恆亮	•	雲端服務正常
	黃燈恆亮	•	網路連接失敗
(黃燈慢閃	-) -	連線到無線路由器中
WiFi 鍵	黃燈快閃		連線到雲端服務中
	紅燈恆亮	•	雲端服務異常
	白燈慢閃		BRISE C360 主機韌體升級中
	紅燈快閃		重置 WiFi 中 (清除 WiFi 及雲端服務設定,恢復未啟用 狀態中) 完成後將進入藍燈慢閃



按鍵與燈號說明

按鍵圖示	燈號	說明
運轉模式切換	藍燈微亮 ● 藍燈恆亮 ●	NightCare 模式 BRISE、Auto、Turbo 模式
 「うかいです」 「うかいです」 「うかいです」 「うかいです」 「うかいです」 「うかいです」 「うかいです」 「うかいです」 「うかいです」 「うかいです」 「うかいです」 「のいです」 	藍燈恆亮 ● 紅燈恆亮 ●	1~6速手動循環切換 濾網到期
() 顯示屏、 按鍵燈亮度鍵	滅● 	按鍵亮度關閉 按鍵亮度微亮 按鍵亮度最亮
(〕 兒童鎖	滅 ● 紅燈恆亮 ●	兒童鎖關閉 兒童鎖開啟



顯示螢幕說明



顯示目前溫度(°C攝氏)

溫度

20 按鍵與燈號說明





濾網說明

Breathe Carbon 活性碳前置濾網 +Breathe Odors 主濾網 已經以魔鬼氈黏合並安裝於設備內 ※請務必將濾網外塑膠套卸除後使用!!



※注意事項

- A. 濾網預估壽命僅供參考,實際壽命會因設備所在環境不同而有差異
- B. 請勿水洗或破壞濾網表面
- C. 濾網若有破損,過濾效果將降低,應盡早更換濾網
- D. 請使用原廠濾網以保障您的設備維修權益



濾網說明

	濾網名稱	濾網層	功用	
前置	Breathe Carbon 活性碳前置濾網 (出廠標配)	• 活性碳布	· 初濾毛髮、皮屑、棉絮	
濾網	Breathe Bio 強效抗菌前置濾網 (選配)	・ 高分子樹脂 + 二氧化氯塗層	·初濾毛髮、皮屑、棉絮 · 強效抗菌	
主濾網	Breathe Odors 氣味加強型主濾網 (出廠標配)	 抗菌布 HEPA 濾網 強效型 VOC⁺ 濾網 	 減緩病菌孳生速度 PM2.5 細懸浮微粒過濾能力達 99.9% 過濾甲醛等有害氣體、除臭 	



濾網說明

如何確認濾網壽命到期



進入設備頁面,點選「」」濾網鍵,即可進入濾網資訊頁 確認濾網壽命



② 設備顯示螢幕確認

設備顯示螢幕上濾網燈號閃爍即代表濾網壽命已盡,請盡速更換濾網









更換前置濾網

1. 關機並拔除設備電源



2. 打開前蓋 抓住前蓋向外拉出

4. 移除舊濾網 取出濾網

3. 貼上防塵貼紙

將防塵貼紙貼於前置濾網上,防止取下濾網時粉塵飛揚



② 濾網平放於平坦檯面,輕輕撕除前置濾網,撕下後 將防塵貼紙與舊的前置濾網一起丟棄



1.確認濾網方向
 主 濾網-朝向設備內側(靠機體風扇側)
 主濾網泡棉-朝向設備內側
 主濾網上方
 前 置 濾網-朝向設備外側(靠濾網蓋側)
 貼在主濾網魔鬼氈上
 主濾網泡棉

2. 置入設備內

將濾網按圖示箭頭方向用 力塞入設備內即可









.

內外側顛倒,主濾網泡棉 應朝向設備,前置濾網應 朝外





網與主濾網上的魔鬼氈黏合

將新的 Breathe Carbon 或 Breathe Bio 前置濾

(1) 將濾網按圖示箭頭方向用力塞入設備內

5. 換上新前置濾網





更換主濾網

1. 關機並拔除設備電源



3. 貼上防塵貼紙 (若無防塵貼紙,可略過此步驟) 將防塵貼紙貼於前置濾網上,防止取下濾網時粉塵飛揚 防塵貼紙 防塵貼紙

 2. 打開前蓋
 3. 貼上防塵貼

 抓住前蓋向外拉出
 將防塵貼紙貼



4. 移除舊濾網 取出舊濾網,丟棄







(2) 蓋回前蓋

※務必確認濾網安裝方向正確!

7. 濾網壽命重置

更換完成並蓋回前蓋後,等待 WiFi 重新連線。 進入 BRISE APP 設備頁面,點選 「「」」濾網鍵,進入濾網資訊 頁,「重置」前置濾網 Breathe Carbon 以完成更換。

或長按「 () 」設備濾網指 示燈 5 秒







6.裝新濾網



更換主濾網

5. 裝新濾網

 將新的已黏合的 Breathe Carbon 前置濾網與 Breathe Odors 主濾網按圖示箭頭方向用力 塞入設備內





(2) 蓋回前蓋

※務必確認濾網安裝方向正確!

6. 濾網壽命重置

更換完成並蓋回前蓋後,等待 WiFi 重新連線。 進入 BRISE APP 設備頁面,點選 「〇」濾網鍵,進入濾網資訊 頁,「重置」前置濾網 Breathe Carbon 與主濾網 Breathe Odors 以完成更換





unt holio ♥ <	9.29 AM 連網	\$ 100%
Breathe Carbon	前置達網	
	0% MSAR 0010717	
	2000000 1 SCERU	
Breathe Odors	主連網	
	0% NG240000007	
10.2 M	北京教育部 10 日東京2	K
	通用政府	



產品規格

潔淨輸出功率 (CADR)	360 m³/h	
適用坪數	10~15 坪	
馬達	直流變頻 DC motor	
總額定消耗電功率	5 - 65 Watt	
額定電壓 / 頻率	110V~ 60Hz	
噪音	25 - 60 dB	
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n	
機身尺寸	35 x 24 x 53 cm	
重量	6 kg	

15 電器清潔保養

本機嚴禁水柱沖洗,宜用微潤布織用品擦拭清潔;表面若有嚴重汙垢請 使用中性清潔劑

機體不論清潔保養、濾網更換或其他拆除前網動作,均需先拔除電源線 以防意外



為防止危險,清潔保養時必須將插頭拔離插座!

※ 若產品損壞請聯絡原廠,禁止自行修理以免發 生危險 本空氣清淨機如有馬達不轉或冒煙狀況,請盡 速將電源關閉並通知原廠



售後支援

有任何使用上的問題,歡迎使用下列方式與我們聯繫

E-mail:support@brisecare.com

聯絡電話:(03)666-7960

LINE 官方帳號: @brisetaiwan

Facebook 粉絲專頁: BRISE 健康照護智慧空氣清淨機





17

保固服務

整機保固兩年,自售出日起算





RoHS 宣告

設備名稱 : 空氣清淨機型號 (形式): C360 Equipment name Type designation (Type)						
		限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols				
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶⁾	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組、內部配線	0	0 0 0 0 0 0				
馬達組	0	0 0 0 0 0 0				0
塑膠元件	0	0 0 0 0 0 0				
濾網各元件	0 0 0 0 0 0					
負離子產生器組件	0 0 0 0 0 0					
電路板相關零組件	0	0	0	0	0	0
金屬部件	0	0	0	0	0	0

備考 1. 〝超出 0.1 wt %′ 及 〝超出 0.01 wt %′ 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.℃ 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: " \bigcirc " indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. "一"係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.



姓名	電話手機	
地址		
購買日期	保固 期間	兩年
經銷商 蓋章處		

※請由原購買經銷商加蓋店章後填寫購買日期,並妥善保管,以確保您的權益

顧客服務專線: (03) 666-7960

台灣艾特維股份有限公司

新竹市科學園區力行一路1號3A1-6

台灣艾特維股份有限公司 地址:新竹市科學園區力行一路1號3A1-6 電話:(03)666-7960 官網:https://www.brisecare.com 商品原產地:中國